

BTB Nieuwsflits

NaMIB ab 01.07.2020 in betreib auf den Rhein

Die Systeme zur Verarbeitung elektronischer Nachrichten entwickeln sich sowohl an Bord als auch an Land.

Am 1. Juli 2020 wird als Nachfolger von MIB das neue System NaMIB in den Revierzentralen Duisburg, Oberwesel, Gamsheim und Basel in Betrieb genommen.


Es wurde in der Vorbereitung zum Livegang festgestellt, dass einige, wenige Schiffe immer noch eine OFS-Nummer senden. Damit Ihre elektronische Meldung in NaMIB angezeigt werden kann, müssen Sie die ENI-Nummer Ihres Schiffes in der elektronischen Meldung angeben. Sie können dies leicht lösen, indem Sie in den Schiffsrumpfdaten eine "0" vor Ihrer OFS Nummer platzieren und als Typ 'ENI' auswählen. Dies verhindert, dass Ihre Nachricht nach dem 1. Juli nicht verarbeitet werden kann.

Wie können Sie das ändern?

Öffnen Sie Ihre BICS-Anwendung -> Verwaltungskontrolle -> **Schiffsrümpfe** -> wählen Sie nun die Schiffsrümpfe aus, die Sie überprüfen/bearbeiten möchten, und wählen Sie das Symbol für die Bearbeitung.

Met opmerkingen [VB(1): So wird es angezeigt in BICS, wann das Symbol für Bearbeitung gewählt wird, dann öffnet sich das Fenster 'Schiffsrumpf bearbeiten'.

Überprüfen Sie die Details Ihres Schiffes und stellen Sie sicher, dass die Abmessungen auch dem Messzertifikat entsprechen. Passen Sie diese gegebenenfalls an. Gehen Sie anschließend auf "Speichern" und Ihre Daten wurden geändert.



The screenshot shows a web browser window displaying the 'Schiffsrumpf bearbeiten' (Edit Hull) form in the BICS application. The form is titled 'Schiffsrumpf bearbeiten' and contains various input fields for ship details. The fields are organized into two columns. The left column includes: Name (RWS Tanker 1), Transportart (radio buttons for Binnenland, selected, and Maritim), Codeliste (radio buttons for ENI, selected, OFS, and ERN), Identifikation (01234567), Schiffstyp (TANKMOTORSCHIFF, FLUSSIGFR, TYP C), Doppelwandig (radio buttons for Ja, selected, Nein, and Unbekannt), Nationalität (NIEDERLANDE), and Registrierungsort (ROTTERDAM). The right column includes: Länge (110,00 m), Breite (11,38 m), Max. Tiefgang (4,25 m), Höhe (8,00 m), Länge über alles, Tragfähigkeit (3750,000 Tn), Leergewicht, and Rutzzeichen. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Abbrechen' (Cancel) and 'Speichern' (Save). The browser address bar shows 'localhost/#/dashboard'.